

الدور الإيجابي والحيوي لخامات العوازل كعنصر إستراتيجي لتكنولوجيا التصميم الداخلي The positive and vital role of insulation materials as a strategic component of interior design technology

أ.م. د/ زكريا سيد سعيد ابراهيم

عميد كلية الهندسة بالجامعة العربية للعلوم والتقنية - المشرف على قسم التصميم الداخلي
المملكة العربية السعودية

Assist. Prof. Dr. Zakaria Sayed Saeed Ibraheem

Dean of the Faculty of Engineering, Arab University for Science and Technology

Supervisor of the Department of Interior Design - Kingdom of Saudi Arabia

zeeka2008@gmail.com

المخلص:

تعتبر العوازل بكل أنواعها من الضروريات القصوى في تكنولوجيا التصميم الداخلي، وهي أحد العناصر التي تحقق إكمال وبناء التصميم الناجح، لما لها من دور فعال للحفاظ على صحة المستخدمين وأيضاً الممتلكات، ومن منطلق هذه الأهمية طور الإنسان معالجاته للعديد من الخامات التي تستخدم في مجال العوازل، ذلك بعد أبحاث وتجارب مستمرة للوصول إلى خصائص تتناسب مع كل نوع وإستخدامه، وصار يستعملها بأقصى فعالية لتلبية احتياجاته ومتطلباته، وقد جاء هذا التطور تماشياً مع التطور التكنولوجي والحاجات الملحة والمتنامية بشكل سريع للإنسان، وتنقسم خامات العزل في العملية البنائية المستخدمة في الفراغ الداخلي الي انواع كثيرة، وتختلف حسب النشاط الداخلي، حيث لكل خامات وأساليب تكنولوجية تناسبه، فخامات العزل لها خواص ميكانيكية وكثافة فضلاً عن القدرة على مقاومة الانكماش، وكذلك قدرتها على مقاومة التفاعلات الكيميائية، وتتجلى أهمية خامات ومواد العزل لقطاعات إستراتيجية في أنشطتها مثل الفنادق والمستشفيات والمباني الإدارية والمباني السكانية، والمباني الترفيهية كالسينما والمسرح، وأستوديوهات التصوير وكذلك الإذاعة، وأنشطة أخرى وفقاً لنوع ومتطلبات التصميم. وتنقسم المواد بصورة أساسية إلى مواد عازلة غير عضوية تتركب من ألياف أو خلايا، ومواد عازلة عضوية، ومواد عازلة معدنية، وخامات مؤخرة للحرائق، أما من حيث الشكل فتتواجد المواد العازلة على هيئة مواد سائلة، ومنها ما تخطط مع بعض المواد الأخرى، ومواد رغوية وأخرى صلبة، أو في صورة الواح، وقد هدفت دراسة البحث عن أهم الخامات العازلة التي تستخدم للحماية والحفاظ على الفراغ الداخلي، ومن أهم هذه الخامات الأنواع التالية:
خامات العزل المائي والرطوبة، للحماية من اضرار تمددات الصحرى. خامات العزل الحرارى، للحفاظ على البيئة الداخلية.
خامات العزل الصوتى، للحفاظ على مستوى الصوت داخلياً. خامات عزل الإشعاعات، خامات العزل الكيميائية، ويستخدمان في حالات خاصة.

الكلمات المفتاحية:

خامات العزل- عوازل الرطوبة – العوازل الكيميائية – خامات سائلة – خامات صلبة.

Abstract:

All types of insulators are considered an extreme necessity in interior design technology, and they are one of the elements that achieve the completion and construction of successful design, because of their effective role to preserve the health of users and also properties. Out of this importance, the human being developed his treatments for many of the raw materials that are used in the field of insulators, after continuous research and experiments to reach properties that are suitable for each type and use, and now he uses them in the most effective way to meet his

needs and requirements. This development came in line with the technological development and the urgent and rapidly growing needs of the human being. The insulation materials in the construction process used in the internal vacuum are divided into many types, and they differ according to the internal activity, where each of the materials and technological methods suit him, so the insulation materials have mechanical properties and density as well as the ability To resist shrinkage, as well as its ability to resist chemical reactions. The importance of insulation materials and materials for strategic sectors is evident in its activities such as hotels, hospitals, administrative buildings, sovereign buildings, recreational buildings such as cinema and theatre, photo studios as well as radio, and other activities according to the type and requirements of the design. The materials are mainly divided into inorganic insulating materials composed of fibers or cells, organic insulating materials, metallic insulating materials, and background materials for fires. As for the form, the insulating materials are in the form of liquid materials, including what are mixed with some other materials

Keywords:

Insulation materials ,Moisture insulators , Chemical insulators , Liquid materials, Solid materials

المقدمة:

الخامات والمواد العازلة للمباني سواء داخلية أو خارجية تُعرف من زمن قديم، وكان يتم العزل بوسائل بسيطة وخامات طبيعية، وتطورت خامات عزل المباني والمنشآت واستخدام المواد العازلة Isolation of buildings الحديثة بأشكال وصور متنوعة، واستخدام مواد وخامات العزل يُعد ضرورة فنية وإقتصادية وجمالية، فكلها نواحى تحافظ على المبنى والممتلكات والأرواح، وطرق العزل تبدأ مع بداية أى مبنى من الأساس، لحماية قواعده وأساساته من الرطوبة والمياه الجوفية، ولحماية المبنى من أضرار ومخاطر ربما تحدث لعدم وجود العزل، لقد أصبح الترشيح في استخدام الطاقة مطلباً عالمياً ومطلباً حضارياً، لذلك يُعتبر العزل الحرارى للمباني على اختلافها من أهم الفرص لترشيح الطاقة، حيث أنه يوفر نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة، ولقد شهد قطاع البناء تطوراً هائلاً في مجال مواد البناء، ولكن صاحب تلك المواد بعض السلبيات المرتبطة بخصائصها، خاصة الخرسانة المسلحة والتي لها خاصية التوصيل السريع للحرارة وكذلك سرعة فقدان لها، مما يجعل استخدامها في بناء المباني بدون عوازل حرارية غير مريح للإنسان، والعوازل هي خامات ومواد صنعت خصيصاً حتى تحافظ على المباني لأطول عمر ممكن لها، أما أنواعها فهي تبعاً للمكان الذي نستخدم فيه العوازل أو السبب الذي نستخدمها من أجله، فهي متعددة ومتنوعة، وتستخدم مواد العزل حسب الوظيفة ونوع الاستخدام كالعزل الحرارى والعزل الصوتى وغير ذلك من أنواع العزل المتعددة والتي تصل لتجنب مخاطر الإشعاع كالتى تستخدم فى مناطق الأشعة بالمستشفيات والمعامل، ورغم ان العزل يمثل أقل من 2% من تكلفة أى منشأ فانه يؤثر علي القيمة المتبقية من مكونات المبنى كلها، والمبني المعزول عزلاً سيئاً يكون مُعرض للتلف وتآكل الخرسانة والحديد، ثم تلف في البياض والدهانات وكل عناصر التنشيطيات الأخرى، مما يؤدي الى قصر العمر الإفتراضي للمبنى أو حدوث إنهيارات إنشائية به أو تحفيز الحشرات للعيش بها، وبالتالي التسبب فى الأمراض الضارة للإنسان، لذا كان لابد من الإهتمام بأعمال العزل.

مشكلة البحث:

- القصور الكبير فى عدم الإلتزام والإهتمام بجوانب العزل المختلفة أثناء مرحلة التنفيذ والتشطيب في الحيزات الداخلية للعديد من المنشآت.
- تأثر الحيزات الداخلية للمباني بالأضرار والمخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات بسبب إهمال العوازل خاصة العوازل المائية
- عدم إختيار الخامات المطابقة للإشترطات والملائمة لعنصر العزل في الحيزات الداخلية.

أهمية البحث:

- الإهتمام بالخامات والمواد العازلة كأحد المراحل الهامة من مراحل التنفيذ والتشطيب للحيزات الداخلية لتحقيق مبنى آمن من المخاطر والأضرار، بإعتبار أن المباني والممتلكات قيمة إقتصادية يجب الحفاظ عليها.
- العوازل بكل أنواعها تعتبر من الضروريات القصوى فى تكنولوجيا التصميم الداخلى، وهى أحد العناصر الهامة التى تحقق وجود بيئة صحية للمستخدمين.

هدف البحث:

- التعرف على خامات العزل المختلفة الوقت الحاضر، وإستخدام وتوظيف المناسب منها لكل وضع في العزل سواء العزل المائى أو الحرارى أو الصوتى بالحيزات الداخلية.
- توظيف وإختيار خامات العزل التي تحقق الأمان البيئي والحماية الكافية للأفراد داخل الحيزات الداخلية.
- الحد من إستنفاد الطاقة في الحيزات الداخلية بإستخدام العوازل، بإضافة إلى منع وجود الآفات والحشرات.

حدود البحث:

- الخامات المستخدمة في العزل المائى والعزل الحرارى والعزل الصوتى.

فرضية البحث:

- العوازل تؤدى إلى الحماية الكاملة والأمان البيئى للحيز الداخلى وبالتالي تحافظ على المباني بشكل عام.

منهجية البحث:

- المنهج الوصفى التحليلى.

أ- الأشكال والحالات التى توجد عليها الخامات والمواد العازلة:

تتنوع خامات و مواد العزل المستخدمة في المباني، ولها عدة صور وأشكال في تكوينها كخامة، فمنها ما هو سائل ومنها المتجمد والصلب والمرن، ومنها الحبيبات والرغوى وهكذا تتنوع صور خامات العزل، ولكل مادة منهم خواصها ومميزتها لذلك يجب عند الاختيار مراعاة الخامة ونوعيتها المناسبة لتحقيق الهدف وأن تكون مناسبة للبيئة التي سوف توضع فيها، وتعتبر ابرزها الأنواع التالية:

- **مواد عازلة سائلة:** عبارة عن مواد سائلة أو رغوية تصب أو ترش في المكان المحدد للعزل مكونة طبقة عازلة.
- **مواد عازلة سائبة:** وتكون عادة فى صورة حبيبات أو مسحوق تصب بين الحوائط، أو في فراغ مغلق، كما يمكن خلطها ببعض المواد الأخرى، وهى تستخدم بصفة خاصة في الفراغات غير المنتظمة.
- **مواد عازلة مرنة:** وهى قابلة للثنى والضغط وتختلف في شكلها، وتوجد فى صورة قطع أو لفافات وتثبت باللاصق أو بواسطة الربط، ومنها الصوف الزجاجى والصوف الصخرى، ورقائق الألومنيوم.
- **مواد عازلة صلبة:** تتواجد في شكل الواح بأبعاد وتخانات مختلفة، مثل البولى يورثين والبولى ستايرين.

• **مواد عازلة معدنية:** وهي ألواح تستعمل لشدة عزلها للرطوبة والمياه في الأسطح والحوائط والأرضيات وأحواض الزهور ويمكن أن تستخدم كمواد عازلة ومواد نهو ولها اشكال كثيرة ومتعددة منها ألواح الرصاص وألواح النحاس وألواح الإستانلس ستيل ورقائق الألومنيوم والقصدير العاكس.[10]

ب- مصادر إستخراج الخامات العازلة:

الخامات العازلة لها عدة مصادر لإستخراجها فهي إما أن تكون من مصادر عضوية أو غير عضوية كما يلي:

- **خامات عازلة عضوية:** عادة ما تكون من أصل حيواني أو نباتي، مثل صوف وشعر الحيوانات، وبعض بقايا النباتات مثل اعواد الكتان والقطن ومصاصة أعواد القصب، والتي يتحول بعضها إلى مسطحات وألواح.
- **خامات عازلة غير عضوية:** وتتكون من ألياف أو خلايا من الزجاج والاسيستوس، والصوف الصخري وسيليكات الكالسيوم والبيرلايت والفيرميكيولايت والعديد من المصادر الأخرى.

• خواص تحدد كفاءة المادة العازلة منها:

أهمها معرفة الكثافة والقدرة على مقاومة الإنكماش، وإمكانية الإستعمال لأكثر من مرة "في حالات الصيانة" وإنتظام الأبعاد، ومقاومة التفاعلات الكيميائية، والمقاسات والسماكة المتوفرة، بالإضافة لعنصر الجودة وعلاقته بالعامل الإقتصادي.

ت- الخواص الأمنية والصحية:

يكون لبعض المواد العازلة خواص محددة منها ما قد يعرض الإنسان للخطر سواء وقت التخزين، أو أثناء النقل أو التركيب، أو خلال فترة الاستعمال، فقد تسبب بعضها في إحداث أضرار في جسم الإنسان دائمة أو مؤقتة، كالجروح والبثور والتسمم والالتهابات الرئوية أو الحساسية في الجلد والعينين مما يستوجب أهمية معرفة التركيب الكيميائي للخامات العازلة، بالإضافة إلى صفاتها الفيزيائية الأخرى من حيث قابليتها للاحتراق والتسامي وغيرها من الصفات. [7]

ث- الجوانب التكنولوجية التي تستخدم فيها خامات العزل في التصميم الداخلي:

تستخدم الخامات العازلة في جوانب التنفيذ للتصميم الداخلي لحماية المبنى والممتلكات والأفراد، مثل إستخدام خامات العزل المائي، أو للحماية من أضرار الحرارة كإستخدام العازل الحراري، أو الإستخدام الوظيفي مثل العزل الصوتي في العديد من المنشآت التي تتطلب ذلك، وهناك إستخدامات أخرى متعددة لأنواع العزل التي تهتم جوانب التنفيذ في التصميم الداخلي، كعزل حيز قاعات الأشعة الطبية، والتي تتطلب مواصفات وخامات ملائمة لها، للحماية من مخاطر تسرب الأشعة، أيضاً عزل المعامل الكيميائية التي تعمل خامات العزل على عدم تسرب نواتج التفاعلات، كما أن إستخدام خامات العزل في جوانب التنفيذ للتصميم الداخلي تأتي في مراحل مختلفة أثناء التنفيذ، فمنها ما يستخدم في بداية التشطيب فيكون أول المراحل كعزل دورات المياه وأرضيات الدور الأرضي من الرطوبة والمياه، أو كعزل الحوائط من الداخل أو الخارج لعزلها حرارياً، ومنها ما يستخدم كمرحلة متأخرة كما يحدث في العزل الصوتي، وهكذا تختلف المراحل حسب النوع والوظيفة، وتتحدد في الجوانب الأساسية التالية:

- خامات عازلة للحوائط.
- خامات عازلة للأرضيات.
- خامات عازلة للأسقف. [11]

ج- أنواع العزل:

- العزل المائي والرطوبة.
- العزل الحرارى.
- العزل الصوتى.
- عزل مناطق وغرف الإشعاعات والمعامل الكيميائية. [2]

ح- أهم انواع خامات العزل المستخدمة فى مراحل التشطيب للتصميم الداخلى:**أولاً: خامات العزل المائى water insulation:**

وهو لحماية المنشآت من العوامل الطبيعية والاصطناعية ولمنع إختراق المياه وتغلغلها داخل الأجزاء الإنشائية، التي قد تكون سبباً أساسياً فى تلفها، ويكون العزل باستخدام مواد وأساليب متنوعة بحسب الظروف المحيطة ونوعية المنشأة، وهو باختصار ضد الرطوبة والأمطار والمياه الجوفية أو بسبب تسريبات التغذية أو الصرف، ويستخدم فى عزل الأساسات، والأسقف والأسطح العلوية ودورات المياه وجوانب أخرى فى المباني. وهو عبارة عن تركيب حاجز أو غشاء خاص مصمم لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من وإلى عناصر البناء المختلفة. وتضم العناصر التي يتم عادة عزلها فى المباني مسطحات داخلية ومسطحات خارجية، وهو ما يعرف بالعزل السلبي والعزل الإيجابي. وتنقسم خامات العزل المائى إلى الأنواع التالية:

خامات عازلة مرنة Flexible Materials:

- البيتومين Bitumen.
- الألواح المعدنية Metal Sheets.
- السوائل العازلة Water Proofing Liquid.
- البولي إيثيلين Polyethylene Membrane.

خامات عازلة نصف قاسية Semi Rigid Materials:

- الإسفلت Asphalt
- لفات إسفلتية Asphalt Rolls
- رقائق إسفلتية صغيره Asphalt Shingles

خامات عازلة قاسية Rigid Materials:

- بياض أسمنتي (لياسة) Cement Plaster.
- إضافات لعزل المياه Water Proofing Integral.
- ألواح الإردواز Slates.
- ألواح الاسبيستوس الأسمنتي Asbestos Cement Board.
- طبقات البلاستيك Plastic Laminates.
- القرميد Tiles. [10]

وكل من الخامات السابقة تستخدم فى مجال العمارة والتصميم الداخلى بصفة عامة، بالإضافة لخامات أخرى متنوعة تستخدم حسب الحالة المناسبة، ووفقاً للظروف وطبيعة المكان، والتي يستخدم بعضها فى المجال الإنشائى، أما فيما يتعلق بخامات العزل المائى المستخدمة بكثرة فى مجال تشطيبات التصميم الداخلى للحيز الفراغى لجميع الأماكن المعرضة للتسريب المائى ومنعها، أو للرطوبة ، فهى الأنواع التالية:

1- البتومين Bitumen:

يصنع البتومين مما تبقى من تقطير زيوت البترول الخام حيث يتراوح قوامه بين الصلابة وشبه الصلابة ويتراوح لونه بين الأسود والبني، ويعتبر من أكثر المواد المستعملة في الوقت الحاضر في العزل المائي وعزل الرطوبة نظراً لرخص تكلفته مقارنة عن بقية المواد العازلة الأخرى بخلاف مرونته وسهولة استعماله ومقاومته لتكاثر الفطريات وينقسم الى:

1/1- بيتومين مؤكسد ساخن: وينتج من خفض نسبة الهيدروجين الي الكربون، وعندما يتم استخدامه بالدهان على الساخن يتماسك بعد دقائق من الدهان.

2/1- البتومين المؤكسد بارد: وهو من المواد السائلة، ويمكن دهانه والتأكد من تماسكه الذي يحدث بعد ساعات.

3/1- السيروبلاست: وهو مستحلب بيتوميني مطاطي لعزل المياه والرطوبة، ويمكن أيضاً استعماله في الأجواء الممطرة.

2- لفائف البتومين مسبقة التصنيع:

وهي خامات عازلة نصف قاسية Semi Rigid Materials ولها عدة أنواع وتختلف في تكوينها ومقاومتها ومن أهم هذه اللفائف التي تستخدم في العزل المائي الأنواع التالية:

1/2- مسطحات الألياف المشبعة بالبيتومين المقطر: تتكون هذه



(شكل 1) لفائف البتومين مسبقة التصنيع

اللفائف من ثلاث عناصر رئيسية هي مركب البتومين (خليط من البتومين المقطر والمواد المائلة والمواد المضافة) مضاف إليهم المطاط الصناعي وهو مركب لتقوية المنتج، وهذه الخلطة توضع على مسطح من الألياف حيث تشكل مساحات اللفائف، ويتم استخدامه على الأسطح المسطحة أو ما يقارب ذلك لمنع تسرب ونقل المياه من الأسقف كما موضح (شكل 1).

2/2- عوازل اللفائف البتومينية المرنة (الانسومات): (الممبرين MEMBRANE) وتعرف بالشرائح البتومينية المعدلة




(شكل 2) الانسومات (MEMBRANE)

وتلصق بالتسخين، وهي عبارة عن بيتومين مضغوط على شبك من البولستر (شكل 2) ومغطى من الجانبين بطبقة من مشمعات البولي إيثيلين Poly Ethylene ومنه ما هو بيتومين خالص بدون إضافات، أو تضاف إليه حبيبات الجرانيت. وهو عبارة عن لفائف (ممبرين انسومات) ومنها ما هو مقوى بطبقة من البوليسترين أو الفيرجلاس أو بالإثنين معاً، وهذا النوع من المواد العازلة

للماء وللرطوبة بل يُعد من أفضل المواد العازلة لهذا الغرض، حيث يستخدم النوع في عزل دورات المياه، والعديد من المرافق الأخرى، وهذه اللفائف توجد بسماكات مختلفة من 2 مم إلى 8 مم وطول الرول 10 متر وعرض 1 متر.

3/2- الكالندرايف: عبارة عن لفات (شريط بعرض 2 متر تقريباً) تصنع من البتومين المخلوط بالرمل بسبك من 3 إلى

4 مم وتوضع فوق الاسقف بسبك طبقة أو طبقتين وتلصق مع بعضها بالبيتومين وتستعمل في العزل الأفقي. [1]



(شكل 3) الشرائح البتومينية المعدلة ذاتية اللصق

4/2- الشرائح البتومينية المعدلة ذاتية اللصق: وهي

نوع متطور من البتومين عبارة عن لفائف ذاتية اللصق محمية بطبقة من الورق الاملس لسهولة نزعها وتركيب الشرائح (شكل 3) ولها ثلاثة أنواع مختلفة من حيث السمك: 1.2 ملم، 1.5 ملم، 2.1 ملم.

3- مشمع البولي إيثيلين:

وهو أسود اللون يستخدم كمادة عازلة، سمكه لا يقل عن 0.5مم ووزنه نحو 0.5 كجم / م² كما يوجد منه انواع شفافة قليلة النفاذية للمياه تسمى بحواجز النجاد.

4- البولي يوريا:

العزل بمادة البولي يوريا وهي من خامات العزل المائي السائلة، حيث يتم الدهان بطبقة أخيرة على الأسطح المراد عزلها، ومدة الجفاف الأولية هي (10 ثوان) فقط، ومن مميزات هذه المادة أن لها مقاومة عالية للتآكل ومالئة للشقوق، كما لها مقاومة كاملة للكيمويات.

5- البولي ريثان:

(شكل4) رغوطة البولي ريثان

ويتكون من مادتين هما الهاردنير والرزين، حيث يتم خلطها بنسب معينة، ويتم دهان الأسطح التي نريد عزلها، ويتم سكب الطبقة الأولى وتركها 8 ساعات، وبعدها ندهن الطبقة الثانية، حتى نصل لعمل أربعة طبقات من مادة العزل، ويستخدم بكثرة في دورات المياه. ومنه نوع رغوطة (شكل4) يستخدم للحفاظ على درجة حرارة المياه المعرضة للهواء أو المغطاة.

6- لفائف أسمنتية:

وتتكون من لفائف أسمنتية مغلقة بشريط بلاستيك لاصق من مادة البولي ايثيلين حيث تحرق تلك المادة بواسطة جهاز خاص قبل فرد اللفائف وتسهل عملية لصق اللفائف فوق بعضها على السطح لعزله من الرطوبة.[3]

7- عازل الإيبوكسي Resin Epoxy:

يعتبر عازل الإيبوكسي واحد من أهم الخامات التي تستخدم في عزل حمامات السباحة التي تتم داخل المباني خاصة الموجود منها في الأدوار العليا للفنادق والمباني السكنية، وذلك لضمان عدم تسرب المياه، ومن المعروف أن عزل حمامات السباحة له طرق خاصة في العزل، وكذلك تستخدم عدة مواد لعزله، إلا أن الإيبوكسي يُعد من أهم هذه المواد، ويدخل ضمن الدهانات العازلة للمياه والرطوبة حيث انه يستخدم أيضاً في عزل الخزانات والأرضيات لتفادي مشكلة إختراق المياه، وهو دهان مقام للكيمويات وعوامل والرطوبة حيث تتشكل طبقة عازلة عند جفافها.

8- عازل الزجاج المائي:

حيث يتم تذويب الزجاج في الماء ويتم خلط الخرسانة والاسمنت بمادة السيليكا، وهي عبارة عن حبيبات تقوي الرابطة في جزيئات خليط الاسمنت فتمنع تسرب المياه، كما يمكن إستخدامه كدهان أيضاً للأسطح التي يتم عزلها.

9- العزل بواسطة دهان الاكريليك:

الأكريليك يدخل في مكوناته مادة السيليكون المعروفة بمقاومتها الكبيرة للماء، وتتم عملية العزل بإستخدام دهان الأكريليك على مراحل بعمل ثلاث طبقات من دهان الأكريليك، ولا بد من وضع طبقة من الفايبر بين الطبقة والأخرى. طلاء الاكريليك المرن طلاء مستحلب وبعد طلاء خارجي نهائي والذي يشكل طبقة مرنة ومقاومة للماء على الأسطح الخارجية. كما يتميز بتماسكه وتلاصقه ومقاوم شديد للظروف المناخية.

10- ألواح الرصاص:

توضع رأسيّة أو أفقيّة، وهي مادة قوية جداً تقاوم الرطوبة بدرجة كبيرة ومن أهم استعمالاتها تغطية الأسقف الكروية (القباب والقبوات) أو الأسطح الغير منتظمة وذلك لسهولة وإمكانية تشكيلها بالصور المطلوبة.[4]

11- الإضافات العازلة للماء:

وهي مواد سائلة تخلط كمواد إضافية للمونة وتساعد على وقف نفاذية المياه عن طريق ملء الفراغات بين حبيبات المونة بالإضافة إلى إسراع العملية الكيميائية الخاصة بنشاط شك الأسمنت ومن هذه المواد، الدهن الحامضي وبودرة الحديد، ومواد السيكة والمواد الكيميائية الحديثة كالأديكريت. وتصنع هذه المواد إما على هيئة مسحوق أو عجينة سائلة.

12- مطاط الكلوروبرين:

(شكل 5) مطاط الكلوروبرين

هي عبارة عن شرائح مطاطية تتكون من مطاط الكلوروبرين المحسن بالبوليمر (شكل 5) وهي عالية الأداء حيث تتمتع بخاصية التمدد والانتفاخ عند تعرضها للمياه فتتفاعل الشرائح عند ملامستها للماء وتتمدد لتشكل عازلاً للماء لذا فهذا النوع يستخدم في الفواصل وبين المسطحات والحوائط ويمنع دخول أو تسريب المياه إلى داخل تلك الفواصل.[13]

ثانياً: خامات العزل الحراري thermal insulation

إن الهدف من العزل الحراري هو منع إنتقال الحرارة من مكان إلى آخر كلياً أو جزئياً للحيز الفراغي، وذلك بالاستفادة من خصائص بعض الخامات العازلة، والتي تساعد في الحد من تسرب وإنتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، والعكس في الشتاء، وذلك بعزل المسطحات المعرضة للحرارة بالمبنى عن حرارة الشمس سواء من الداخل أو من الخارج، لذا فإن عدم الإهتمام بالعزل جيداً يؤدي إلى إرتفاع معدل تشغيل الأجهزة الميكانيكية كالتكييف وغيرها، فمن أهمية العزل الحراري للمباني تقليل عدد ساعات تشغيل أجهزة التكييف، وبالتالي تقليل الاستهلاك في الطاقة الكهربائية حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق إستخدامها في المباني يقلل من الطاقة بمعدلات تصل إلى 40%.

إن اختيار خامات عازلة للحرارة معينة يستلزم معرفة خصائصها والتي يمكن تلخيصها في الجوانب الآتية:

أ- الخصائص الفيزيائية Physical Characteristics:

ومن أهمها الكثافة، ثبات الأبعاد، التمدد بالحرارة، المرونة، مقاومة التراخي والهبوط، خاصية إمتصاص الماء، والتوصيل الحراري، الإنتشارية الحرارية، مقاومة الصدمة الحرارية، الإختزان الحراري، والإنبعاثية، وغيرها، ويُعد معامل التوصيل الحراري للمادة من أهم الخصائص التي تميز خامات العزل الحراري، وتوضح قدرة المادة على العزل الحراري، فكلما إنخفض هذا المعامل دل ذلك على زيادة مقاومة المادة لنقل الحرارة والعكس صحيح، ومن ذلك يتضح أن المقاومة الحرارية تتناسب تناسباً عكسياً مع معامل التوصيل الحراري لمادة العزل الحراري.

ب- الخصائص الميكانيكية: Mechanical Characteristics:

من أهم الخواص الميكانيكية لخامات العزل الحراري والتي يتوجب معرفتها، وتحديد إمكانية إستخدام مادة ما في تطبيق معين من عدمه هي خواص مثل: مقاومة الضغط، والثني، فهما من أهم الخصائص الميكانيكية المطلوبة للمواد العازلة.

ت- خصائص الإحتراق Burning Characteristics:

إن معرفة قابلية الإحتراق ومدى مقدرة المادة العازلة على مقاومة الحريق يُساعد في تحديد الخطورة التي قد تنشأ عند إحتراقها. كما أن معرفة الخصائص القابلة للإحتراق يُساعد في إتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من الخطورة المحتملة.

ث- الخصائص الصوتية Acoustic Characteristics:

بعض الخامات العازلة للحرارة تستخدم أيضاً لتحقيق متطلبات عزل الصوت مثل تشتيته أو إمتصاص الإهتزازات. لذا فإن معرفة الخواص المرتبطة بهذا الجانب قد يحقق هدفين بوسيلة واحدة نتيجة لاستخدام تلك الخامات، وهما العزل الحراري والعزل الصوتي. [12]

ج- مزايا العزل الحراري:

• يعمل العزل الحراري على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، حيث أن فرق درجات الحرارة الناتجة عن ارتفاع الحرارة من أشعة الشمس نهاراً وإنخفاضها ليلاً وتكرار ذلك يؤدي إلى إجهادات حرارية تجعل طبقة السطح الخارجي للمبنى تفقد خواصها الطبيعية والميكانيكية، وتؤدي إلى تشققات بها كما تتسبب في تصدعات وشروخ في هيكل المبنى.

• إحتفاظ المبنى بدرجة حرارة مناسبة لمدة طويلة دون الحاجة لتشغيل أجهزة التكييف، فيقلل من إستخدام التكييف مما يساعد على بيئة صحية، ورفع مستوى الراحة للمستخدمين.

أنواع خامات العزل الحراري:

وتستخدم الخامات العازلة للحرارة لتقليل فاقد الحرارة للحيز الفراغي، وتتنوع هذه الخامات في تكنولوجيا تشطيب التصميم الداخلي، ومن أهم إشتراطاتها أن تكون ذات قدرة منخفضة في التوصيل الحراري، وأن يكون لها قدرة عالية على مقاومة الحرارة بالنسبة لوحدة سمكها، ويتم تثبيتها على الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات بسمك مناسب، ويعتمد اختيار مادة العزل الحراري على خواصها الطبيعية ومعامل مقاومتها للعزل الحراري، كما توجد جوانب أخرى تكون ضرورية عند اختيار الخامات العازلة للحرارة منها الكثافة والقدرة على مقاومة الانكماش وإمكانية الاستعمال لعدة مرات أثناء الصيانة، وسهولة وانتظام الأبعاد ومقاومة التفاعلات الكيميائية ، بالإضافة للعامل الاقتصادي، وكذلك العمر الافتراضي لها. [5]

1- خامة الفلين:

(شكل6) خامة الفلين

وهي مستخرجة من لحاء أشجار البلوط، وتُعد من الألياف النباتية، وتتميز مادة الفلين بخصائص فريدة بسبب تركيبها الجزيئي. حيث تمتلئ خلاياها بالنيتروجين والأكسجين (حوالي 85 %) وبسبب هذه الميزات للهيكلة تتميز الفلين بمرونة عالية في التشكيل، فضلاً عن خفة الوزن وهي خامة عازلة للحرارة والصوت بكفاءة عالية. كما تتمتع مادة الفلين بمظهر جمالي وهذا يجعل من الممكن استخدامها في التصميمات الداخلية المختلفة كخامات عازلة ونهو في نفس الوقت، فهي تستخدم بكثرة في غرف الموسيقى والاستديوهات والمسارح والمكتبات العامة. وهي على شكل شرائح ومسطحات (شكل6) تستخدم للحوائط والأرضيات وعلى شكل مسحوق.

2- اللباد العازل:

(شكل7) لفائف اللباد

تعتبر لفائف اللباد من مواد العزل الحراري شائعة الاستخدام وذلك لسهولة استعماله وتركيبه، ولفاعليته الفائقة في الحفاظ على درجة حرارة المباني بمعدلات مناسبة، كما إنه يساهم في حجز البخار وحماية الحوائط من الرطوبة. وهو على هيئة لفائف طويلة لينة (شكل7) وبدرجات سُمك مختلفة. ومادة اللباد العازلة للحرارة تُصنع من مركبات عضوية مدمجة مع الألياف الزجاجية، وأحياناً تكون مغطاة بطبقة من المعدن الرقيق، ويتم وضعه على الأسقف والجدران الداخلية للمباني لحمايتها من الرطوبة وعزل الحرارة عنها. [11]

3- العازل الرغوي البولي يوريثان Polyurethane: آخر من أنواع مواد العزل الحراري التي تستخدم على نطاق واسع حول العالم، وسبب شيوع استخدامها هو سهولة التحكم بها وتطويرها مع شكل الجدران ومنحنياتها، باستخدام سائل رغوي بخاخ (البولي يوريثان فوم) وهو من أحدث وأكفأ نظم العزل المعروفة وأقلها توصيلاً للحرارة، والميزة الأهم التي يوفرها هذا النمط من مواد العزل الحراري هي صورته السائلة، حيث يتم توزيعه على الجدران بواسطة بخاخ، مما يُسهل عملية التحكم



(شكل 8) العازل الرغوي البولي يوريثان

به وكسو كل سنتيمتر من الجدران به، وإحكام عزل الحرارة. ويمكن التحكم بالسماكة والكثافة بما يتلائم مع إحتياجات المبنى وإستخداماته كما يوضحها (الشكل 8). ولا تتأثر هذه الخامة بالحشرات والفطريات ولا ينتج عنه رائحة كريهة لعدم احتوائه على مركبات عضوية، ومنه مسطحات على هيئة ألواح توضع بين الجدران.

4- البوليسترين الممدد (البوليسترين المشكل بالقولبة) Expanded or Molded Polystyrene:

وهي ألواح صلبة من خامة (البوليسترين) ويُعرف باسم الشرائح الصلبة أو العازل الصلب، وهو على هيئة مسطحات صلبة



(شكل 9) يوضح ألواح البوليسترين

من مادة (البوليسترين)، ويتميز ذلك النوع من مواد العزل الحراري بسهولة الاستخدام والتركيب، كما إنه مُنخفض من حيث التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى، علاوة على إن الشرائح العازلة للحرارة غير قابلة لامتصاص البخار ومقاومة لنفذ الماء (شكل 9). يُعتمد في إنتاج مادة البولي سترين على عملية البلمرة لمادة الـ "ستارين" الخام وهي

مركب كيميائي عضوي من مشتقات البترول. ينتج عن عملية البلمرة هذه حبيبات صغيرة من البولي سترين تكون مشبعة بغاز الميثان. وتتم صناعته على ثلاثة مراحل وهي مرحلة التمدد الأولي للحبيبات ثم مرحلة الحبيبات الممددة ثم أخيراً مرحلة القولبة، ومنه البولي سترين المشكل بالبتق الذي يمتاز في تركيبه الخلوي بدرجة عالية من التجانس وبخلايا مغلقة وبقدرة عالية في العزل حيث أن معامل التوصيل الحراري لهذه المواد يُعتبر منخفض جداً. كما يستخدم للعزل في الطوب



(شكل 10) يوضح صور مختلفة لمادة البوليسترين المبتوق أو الممدد

الأسمنتي المعزول بشريحة واحدة من مادة البوليسترين المبتوق. كما يمكن وضعه بين جدارين متوازيين بحيث تتركب أنواع العزل الحراري بين فراغ الجدارين حيث تفصل هذه الألواح بين الجدار الخارجي والجدار الداخلي

للمبنى بشكل كامل، أو العزل من الخارج حيث يتم تثبيت العوازل الحرارية على الجدران الخارجية للمبنى كما يوضحه (شكل 10) وبحيث يتم تغليفه تماماً ثم يتم تركيب التشطيبات الخارجية مثل الزجاج أو الحجر أو الرخام والجرانيت. [12]

5- البيرلايت الممدد Extruded Perlite:

(شكل 11) يوضح تنوع استخدامات خامة البيرلايت

هو نوع من الصخور البركانية الشفافة المتكونة من الحمم البركانية (اللافا) ذات التكوين الكيميائي، والحاوية على الماء المتبلر. تسحق خامة البيرلايت وتجفف ثم تعرض لدرجة حرارة مفاجئة تقارب درجة تلينها 870 درجة مئوية، فتتبخر المياه المتبلورة داخلها بسرعة

مسببة تمددها ليتضاعف حجمها من 4 إلى 20 مرة قدر حجمها الأصلي. ينتج عن عملية التمدد هذه فجوات هوائية لا تحصى في الحبيبات تمنح البيرلايت خفة في الوزن وتجعل له خاصية عزل ممتازة، ونسبة لهذه الخواص الفريدة فإن البيرلايت يستعمل في عزل جدران الطوب (شكل 11) عزل الارضيات، العزل في التبريد، خرسانة البيرلايت خفيفة الوزن، وفي انتاج البلوك خفيف الوزن وعزل الأسقف، وهو يستخدم كعازل حراري وصوتي. [14]

6- السيلتون (الخرسانة الخفيفة أو الأسمنت الرغوي):

(شكل 12) السيلتون أو ما تعرف بالخرسانة الخفيفة

وهو أحد أنواع العزل الحراري الذي يستخدم في أسطح المباني، ومكوناته من الرمل والأسمنت وبعض المواد الكيماوية الرغوية، وتسمى هذه الخلطة بـ "السيلتون" (شكل 12) وهو نوع من المونة المسامية الرغوية الخفيفة، يتم فرده على الأسطح المعرضة للحرارة الشديدة فوق طبقة عازل الرطوبة.

7- الألياف الزجاجية Fiber Glass:

(شكل 13) يوضح خامات العزل الحراري لأنواع من الألياف الزجاجية

الزجاج اللينفي ويطلق عليه أيضاً اسم الصوف الزجاجي Glass wool هو مادة ليفية عازلة مصنوعة من زجاج سيليكات البورون مع مكونات مثل رمل السيليكا والزجاج المعاد

تدويره بالإضافة لعوامل تثبيت وصهر. وتذاب المادة في درجة حرارة 1100 سيلسيوس في الأفران الكهربائية، ثم تضغط في فتحات مثقوبة بإحكام على أعمدة إسطوانية (درايفيل) لتشكيل الألياف. تتم بلمرة حصيرة الصوف الزجاجي وتعرضها إلى الحرارة أقل وتميرها عبر مدحلات ضغط حيث تعالج، بعدها يتم تغليف المنتج النهائي تحت ضغط عالي لتقليل الحجم والوصول إلى الشكل النهائي (شكل 13) وهو عازل حراري قوي وله فاعلية عالية في الاستخدام لمجالات عديدة. [8]

8- السيليلوز العازل:

(شكل 14) السيليلوز العازل

السيليلوز العازل ربما يكون واحدا من أكثر أشكال خامات العزل الحراري الصديقة للبيئة. ويتكون السيليلوز من الورق المقوى المعاد تدويره، ومواد أخرى مشابهة، ويأتي في شكل فضفاض (شكل 14) وقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة على السيليلوز أنه قد يكون منتج ممتاز للاستخدام في التقليل من

الخسائر الناجمة عن الحرائق. بسبب ضيق المساحات بين مكونات المادة، والسليولوز لا يحتوى على الأكسجين في داخله. وهذا يساعد على تقليل مقدار الضرر الذي يمكن أن يتسبب في الحريق. [11]



(شكل 15) يوضح خامة الصوف الصخرى

9- الصوف الصخرى Rock wool:

الصوف الصخري هو مادة عالية الأداء في العزل الحراري، حيث تعمل على توفير الطاقة بأداء قوى، وهي واحدة من الخامات الحديثة المنتشرة في مجال العزل، لدورها الإيجابي في الحفاظ على البيئة والاقتصاد، ويتم إنتاج ألياف الصوف الصخري من الصخور البركانية الطبيعية، والتي ذابت في الأفران الخاصة عند درجة حرارة تصل إلى أكثر من 1500 درجة مئوية، وبعد ذلك يتم نسج أليافها

وخيوط رفيعة، والتي تتميز بالمرونة، ثم يتم جمع الألياف ومعالجتها على خطوط الإنتاج لتشكيل أشكال مختلفة من الصوف الصخرى، فهو مادة عازلة ذات كفاءة عالية، وتستخدم في معظم التطبيقات المعروفة التي تتطلب العزل الحراري (شكل 15) أو العزل الصوتي، وذلك بفضل الموصلية الحرارية المنخفضة لهذه الخامات بسبب ضيق المساحات بين مكونات المادة، والتي لا تحتوى على الأكسجين بداخله. وهذا يساعد على تقليل مقدار الضرر الذي يمكن أن يتسبب في الحريق.

1/9- أشكال الصوف الصخرى: وهو على هيئة أشكال متعددة، منها الواح صلبة او شبه صلبة أو حصيرة أو مغلف برقائق الألومنيوم، واللفائف، والفرشات واللحف، وقطاع الأنابيب والصوف السائب (شكل 16)، وحديثاً تطورت أشكاله فأصبح يتم معالجة الصوف الصخرى بإضافة مادة لدنة (تغليفه) ثم وضع مواد النهر والتشطيب على الأسطح الخارجية مثل مسطحات الخشب التي بداخلها حشو من خامة الصوف الصخرى كما يبينها (شكل 17) الذي يتميز بالعديد من الاستخدامات كعازل صوتي وحراري ومانع لإنتشار الحريق في الجدران والقواطع والأسقف والأرضيات للمباني. [6]



(شكل 17) مسطحات الخشب بداخلها الصوف الصخرى



(شكل 16) أنواع الصوف الصخرى

10- الصوف المعدني Mineral Wool:

ويطلق عليه صوف الخبث slag wool الذي يتم إنتاجه من خبث مصانع الصلب. وهو منتشر إستخدامه في الولايات المتحدة كأحد أهم خامات العزل، وأحياناً يدخل في تكوينه خبث معادن أخرى مع بعض أنواع الصخور مثل البازلت.

11- ألواح مسطحات العزل Panel sandwich:




(شكل 18) مسطحات العزل Panel sandwich

وهي تعرف باسم Panel sandwich وتستخدم في الأسقف والجدران، ويتم إنتاج نوعين من الألواح العازلة (سقفية وجدارية) وهي عبارة عن ألواح من الصاج المجلفن المحشوة

بالمادة العازلة، ويتكون Panel sandwich من مواد خفيفة ومركبة والتي تحاط بطبقتين من كلا الجانبين من الصاج أو الألومنيوم وفي وسطهما توضع طبقة عازلة (شكل 18) وتكون هذه الطبقة العازلة عبارة عن رغوة إما من خامة البولي إيزوسيانات (PIR) الصلبة ذات الخلايا المغلقة تنتج من تفاعل كيميائي يتضمّن بلمرة الإيزوسيانات والبوليول في البولي يوريثان. أو من عازل البولي يوريثان (PUR) الصلب فهو كالنوع السابق في التفاعل الكيميائي يتضمّن بلمرة الإيزوسيانات والبوليول في البولي يوريثان. وكلما كانت الكثافة أعلى، تصبح المتانة وقوة التحمل أفضل. وتستطيع تحمّل درجات حرارة تصل إلى ١٤٠ درجة مئوية. وأحيانا يكون الحشو من ، الصوف الصخري، الصوف الزجاجي. ولكن رغم تعدد أنواع مادة العازل كما ذكرنا إلا أنه تظل البولي يوريثان هي الأكثر شيوعا وإستخداماً في هذه الألواح لهذا الأسباب:

- مقاومة للانضغاط والاجهاد.
- ذات موصلية حرارية صغيرة.
- مقاومة لنفاذ بخار الماء.
- تركيبة متجانسة وخلاياها مغلقة بنسبة 95% ومتواصلة بوجه عام.[9]




(شكل 19)

12- بولى كاربونيت Polycarbonate:

وهذه الخامة العازلة عبارة عن ألواح معالجة ضد أشعة الشمس، والأشعة فوق بنفسجية، ولها الكثير من الاستخدامات وهى من بوليمرات اصطناعية يعرف بالبلاستيك خفيف الوزن، ودائم التشغيل ومقاوم للغاية لتأثيرات الحرارة. ومسطحاته تتميز بأنها قوية وخفيف الوزن وشفافة بصريا (شكل 19).

13- المواد العازلة العاكسة:

يتم فيها العزل عن طريق إنعكاس الحرارة عن الوجه العاكس، ومن هذه العواكس رقائق الألومنيوم والورق العاكس، وبعض الدهانات التى تستخدم على الجدران الخارجية، ويتم تثبيت هذه الرقائق على إطارات خشبية ثم تثبيتها على السطح المراد عزله. تعتمد هذه على ما بداخلها، حيث يثبت بداخلها مواد عازلة مثل اللباد أو ورق الكرافت (شكل 20)، وتغلف من الوجهين برفائق عاكسة. كما توجد دهانات بيتومينية لها لون فضى عاكس للحرارة أيضاً. [12]



(شكل 20) رقائق الألومنيوم العازلة

14- الأغشية العازلة:

وهى أغشية عازلة للحرارة ومقاومة للظروف المناخية وأشعة الشمس، وتستخدم فيها عدة خامات مثل PVC والبولىستر واللباد وانواع اخرى من الخامات التى تعمل على العزل ومنها الأنواع التالية:

1/14- إستروفويل أغشية عازلة Reflective insulating material:

العاكسة بينها فقاعات هوائية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتقوم هذه المادة بعكس أشعة الشمس عن المبنى، وتساعد في ذلك الفقاعات الهوائية التي تمنع انتقال الحرارة خلال الحوائط، مما يؤدي إلى ترشيد الطاقة داخل المبنى.

2/14- أغشية العزل من اللدائن الحرارية:

3/14- أغشية العزل من اللدائن المطاطية:

وتعرف بـ EPDM والتي تتكون من (بوليمر- كربون أسود- زيوت معدلة- كبريت- مضادات أكسدة) ومن اهم خواصها مقاومة الشد والإستطالة ومقاومة الإشتعال.[5]

15- طبقات الزجاج العازلة:

(شكل 21) طبقات الزجاج العازل

وهو يتكون من لوحين من الزجاج أو أكثر، وبينهم فراغ مملوء بالهواء أو بغاز الأرغون، أو بمادة السبيسر Spacer ويتم إلصاق الطبقتين بمادة البوتيل BUTYL تحت تأثير الحرارة والضغط، مع أهمية ملئ القطاعات الألومنيوم الفاصلة بين الزجاج بحبيبات ماصة للرطوبة (شكل 21) وهذا النوع من الزجاج عازل للصوت والحرارة.



(شكل 22) يوضح أنواع من صور خامة الزجاج الرغوي

16- الزجاج الرغوي Foam Glass:

وهو من المواد الخاملة ويتكون من الزجاج الصافي الذي لا يحتوي على أي مواد رابطة بين جزيئاته، وهو مصنف من الخامات العازلة ذات التركيب الخلوي (شكل 22) ورغم

احتوائه على مسامية عالية من الفراغات الهوائية إلا أنه يمتاز بمقاومة ميكانيكية عالية للكسر والشد والثني والقص، وهو وغير قابل للإحتراق، ويقل بشكل كبير للحرارة المتزايدة، فضلاً بأن هذه الخامة تشمل مزاياها كمادة بناء في خفة وزنها وقوتها العالية وخصائص العزل الحراري والصوتي. [15]

ثالثاً: العزل الصوتي Acoustic insulation

الصوت هو أحد صور الطاقة وينتقل الصوت من مكان لآخر بواسطة أمواج ميكانيكية، وأمواج تضاعط تحدث ذبذبات في الهواء أو المواد البنائية، وتقاس بالميكروبار ويمكن التمييز بين صوت حديث شخصين وصوت موسيقى مثلاً بواسطة الأذن الأدمية أو الأجهزة الصوتية وعلم الصوت Acoustics يصف مصدر الصوت وانتقاله والاحساس به، ولكي ندرك مدى قدرة الانسان على الشعور بحاسة السمع في البيئة المحيطة به يجب دراسة جهازه السمعي لتقدير ذلك، ونظراً لأن الأصوات المستمرة والمتقطعة المحيطة بالإنسان تمثل طاقة خاصة قد تؤدي إلى توتره العصبي وتؤثر على طريقة سلوكياته وتصرفاته، كان علينا دراسة البيئة المحيطة بالإنسان داخل المبنى للتحكم في تهيئة مستوى الأصوات المناسبة لمعيشته وعمله وجميع نشاطاته، وهذا لا يتم إلا بالتحكم في شكل الفراغ الداخلي للمبنى سواء في التصميم المعماري أو الداخلي، بجانب حسن اختيار أنسب المواد العازلة للصوت ووضعها في مكانها الصحيح مع ضبط تشطبيها بالطرق والأساليب المناسبة، كل ذلك يساعد على الحد من الأصوات الخارجية الغير مرغوب وصولها للإنسان بالإضافة الى التحكم في درجة مستوى الصوت الداخلي. [7]

أ- بعض مصطلحات الصوت:

- **سرعة الصوت speed of sound:** ينتقل الصوت خلال الهواء بسرعة 340 متراً في الثانية على شكل موجات صوتية.
- **تردد الصوت Frequency:** هو عدد الموجات الصوتية في الثانية الواحدة ويقاس بوحدة هيرتز
- **شدة الصوت Intensity:** هو مسار الطاقة الصوتية في وحدة زمنية خلال وحدة مساحية.
- **إمتصاص الصوت Sound absorption:** عندما تقع موجة الصوت على سطح ما فإن كل طاقة الصوت تتوزع

إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية، جزء منها يدخل في السطح والجزء الثاني يمتص بالاحتكاك مع السطح والجزء الأخير ينعكس من السطح، ويعتمد وجود صدى صوت على كمية فقد موجة الطاقة الصوتية نتيجة احتكاك الصوت بالسطح وهذا يمثل أهمية كبرى للصوت.

ب- معامل امتصاص الصوت:

هو النسبة بين الطاقة التي امتصت بواسطة السطح إلى الطاقة الكلية الواقعة على هذا السطح.

ت- إنتقال الصوت:

ينتقل الصوت على شكل موجات صوتيه خلال الأجسام الصلبة وكذلك ينتقل عبر الوسط الغازي حيث نستطيع تمييز اصوات النداء والضوضاء والموسيقى المنقلة في الجو المحيط.

ث- الجسر الصوتي (الوتر الصوتي):


مصطلح يطلق على الاماكن التي تسمح بانتقال الصوت خلالها نتيجة تلف العازل اثناء التنفيذ أو عدم تغطيتها أساسا وهو من عيوب تنفيذ اعمال العزل.

ج- الصوت الناتج عن وقع الأقدام:

يعتبر الصوت الناتج عن قرع الأقدام أكبر مثال على وجود هذه المشكلة، لذا وجب عزل الحيز الداخلى أو النشاط ضد هذه الظاهرة والتي تمثل انتقال صوت قرع الاقدام من الأدوار العليا إلى الأدوار السفلى في المبنى مسببة ازعاج.

ح- أهمية العزل الصوتي:

العزل الصوتي هو مجموعة المعايير والإجراءات التي تهدف إلى توفير عزل مناسب لمكان ما بغية التخفيف من الأصوات المزعجة الناتجة من المصادر الصوتية المختلفة، وقد أدرج عزل الصوت في العديد من المباني والأنشطة المختلفة لأهميته وتحقيق الهدف داخل المكان، ويختلف توزيع الصوت والتحكم فيه باختلاف التصميم ونوع الخامات وخاصة الأسقف كما في (الشكل 23) وينتشر العزل الصوتي بإهتمام بالغ في مجال الإعلام، والسينما والمسارح، والفنادق والمستشفيات وقاعات المحاضرات، وغيرها حسب الاستخدام. [10]



الخامات المستخدمة في العزل الصوتي:

يستخدم في العزل الصوتي خامات بعضها تستخدم في العزل الحرارى (Thermal and acoustic sheets) وتم ذكرها ضمن المحتوى السابق، خاصه مثل:

البوليسترين المنبثق، ألواح الفلين، ألواح الصوف الزجاجي، الصوف الصخرى، طبقات الزجاج، فبعض المواد العازلة للحرارة قد تستخدم لتحقيق بعض المتطلبات الصوتية كامتصاص الصوت وتشتيته وامتصاص الاهتزازات لذا فإن معرفة الخصائص المرتبطة بهذا الجانب قد يفيد بتحقيق هدفين بوسيلة واحدة. ويتم من خلالها عزل الحوائط وعزل القواطع والأرضيات والأسقف، بالإضافة لعزل الأجهزة الموجودة بالمكان. وهى عبارة عن خامات ماصة غشائية، ماصة للصوت

وتتمكن من امتصاص الترددات المنخفضة، وخامات ماصة مسامية، وتتكون من مجموعه من الألياف الرخوة وتقوم بامتصاص عالي للأصوات الناجم عنها ترددات منخفضة. كما توجد منها الخامات الماصة المثقبة، وهي مواد يتواجد بها مجموعه من الثقوب للقدرة على امتصاص الصوت. وخامات مانعة للضجيج الصوتي، وهي مواد تستخدم في أعمال عزل الآلات والمعدات، وخامات عاكسة للصوت، وتساعد تلك المواد على توزيع الصوت في المكان بطريقة مناسبة كالتى تستخدم بصالات المحاضرات والمسارح وغيرها من الأنشطة التى تتطلب ذلك.

ومن أكثر الخامات شيوعاً في العزل الصوتي الخامات التالية:

- بعض أنواع الأخشاب المصنعة.
- خلطة المونة بالفوم وتعرف بالمونة الرغوية الخفيفه.
- ألواح من رغوة البلاستيك مثقبة أو محببة الوجه.
- ألواح من مواد ورقية مضغوطة ومثقبة الوجه.
- ألواح مربعة أو مستطيلة من الجبس مع ألياف في الوجه والداخل.
- ألواح من ألياف المعادن مع مادة الإسمنت البورتلندي الأسود.

1- الأسقف المصنعة من الخشب:




(شكل 24) أنواع الأسقف الخشبية

تتميز بعض الخامات بقدرتها على امتصاص الصوت، ومن هذه المواد (ألواح السيلوتكس والحبيبي) ويتم تصنيعها من مواد يدخل في تركيبها أعواد الكتان وبقايا الخشب، ويتم معالجتها بعد ذلك لتصبح ألواح خشبية، وهي من الخامات الخشبية المعاد تصنيعها ومعالجة لتكون عازلة للصوت، والسطح الخارجى مغطى بطبقة من القشرة الخشبية (شكل 24) وسطحها ناعم أو مثقب حسب درجة الصوت المراد عزلها يتم نهب السطح، فدرجة الصوت هي التي تحدد عدد الثقوب وقطر الثقب وفقاً لحسابات المكان والنشاط. [11]

2- الأسقف المصنوعة من ألياف لينة:

وهي بلاطات مقاسها 60 X60 مصنعة من مخلفات ورقية معاد تصنيعها، ولها ألوان متنوعة وسطحها الخارجى ذات تشكيلات عديدة، فهي إما ذات سطح أملس يساعد على زحف الصوت أو عزله أو ذات سطح يحتوى على نتوءات تساعد على تشتيت الصوت، وهي مادة هشة خفيفة تستخدم في الأغراض السريعة مثل تصوير المشاهد التلفزيونية أو السينمائية.



(شكل 25) يوضح أسطح معدنية عازلة للصوت

3- أسقف مصنعة من المعادن:

هي خامات معدنية خفيفة الوزن براقية اللمعان على شكل بلاطات وهي إما سطحها أملس أو يحتوى على نتوءات شريطية بكامل طول البلاطة المستخدمة لتتناسب مع العزل (شكل 25).



(شكل 26) يوضح البلاطات المطاطية وأساليب إختلاف زوايا سطحها وطرق تنفيذها

4- بلاطات المطاط الرغوى (البولى يورثين):
وهى إما مصنوعة من الخامات البلاستيكية أو المعاد تدويرها، أو من الفايبر، ولها أشكال مختلفة منها ذات السطح المحببة، أو السطح الهرمى، ومجموعه من التشكيلات الهرمية المميزة، وهى خامات تساعد على توزيع الصوت من خلال تغيير وإختلاف ميل زوايا

السطح الهرمية. أو بوجود فتحات طولية تشبه المفحار، كما هى موضحة (شكل 26) كما تُعرف بالبلاطات المطاطية. [16]

5- بلاطات سقف من الصوف الزجاجي:

وهى عبارة عن مسطحات 60x60 سم وهى مكونة من اللب أو الحشو الداخلى من الياف زجاجية، وسمكها يتراوح ما بين 12 مم و 40 مم تحتوى على ثقوب ميكروسكوبية متناهية الدقة تساعد على امتصاص الصوت.

6- بلاطات سقف جبسية موزعة للصوت:



(شكل 27) البلاطات

عبارة عن بلاطات جبسية مثقبة بثقوب قطر 6 ملم البلاطات مغطاة من الوجه بطبقة من الفينيل (شكل 27) ومن الخلف بطبقة من الفيلم الأسود لامتناس الصوت مقاسها 60x60 سم. ومغطاة من الجوانب بطبقة من الفينيل، وذلك لضمان أعلى حماية للبلاطة ضد الرطوبة من الحواف. ومنها نوع آخر تدمك ألواح الجبس مع الفايبر ويوضع في ظهرها فوم كى تكون عازلة للصوت بأداء مناسب. [2]

7- أرضيات اللفائف المطاطية:



(شكل 28) الرولات المطاطية

وتتكون الرولات المطاطية من الحبيبات المصنعة من خامة المطاط، وهى عازلة للصوت وتتميز بقدرتها الفائقة في مجال امتصاص الأصوات، فضلاً عن أنها مضادة للانزلاق، وتحمل كذلك الدرجات العالية من الحرارة، وتستخدم كذلك الرولات العازلة للصوت في الأرضيات المختلفة (شكل 28) وتستخدم الرولات المطاطية في أنشطة متعددة منها قاعات

المكتبات العامة، قاعات المؤتمرات، الأستديوهات، والصالات المغطاة، وقاعات التعليم، حيث تعتبر من أهم المواد ذات الخصائص التى تساعد على التقليل من حدة الأصوات سواء الضوضاء السفلية، بهدف التخفيف من حدة الأصوات المزعجة التى يعانى منها الكثير من الأفراد بتلك الأنشطة. [17]

8- وحدات جدارية من الكوارتز:




(شكل 29) مسطحات الكوارتز

وهى مسطحات ممتصة للصوت، وهى خامة من الكوارتز الملون والملصق بالراتنج، وتتميز بقدرتها على التحمل وسهولة التنظيف (شكل 29) وتقاوم الإحتكاك والخدش على سطحها. ويتم تثبيتها بواسطة مادة لاصقة على أحد سطحها بعد نزع الطبقة التى تحميها.

9- الفلين كعازل للصوت:

(شكل 30) استخدام الفلين في الأرضيات

يتم استخدام الفلين لعزل التأثيرات الصوتية الناتجة عن حركة الأقدام، ويستخدم بدلاً من المواد العازلة الأخرى، وذلك لأنه يحتوي على مميزات وصفات تختلف عن خامات كثيرة عازلة (شكل 30) حيث أن الفلين أكثر صلابةً وتيبساً من المواد العازلة الأخرى. كما يمكن استخدامه في حالة حركة الاهتزازات الصوتية والأحمال الميكانيكية العالية خاصة في غرف الأشعة الحديثة، وهو يستخدم عادة كخامة مبطنة تكون أسفل خامة النهو. [11]

10- الأرضيات العائمة كعزل صوتي:

(شكل 31) الأرضية العائمة

الأرضيات العائمة تُعد من أفضل طريقة لزيادة العزل الصوتي، وتستخدم في حالة تغطية الأرضية بالرخام أو الجرانيت، وتتم بعمل ما يسمى بالأرضية العائمة بوضع دعائم من المعدن أو الخشب على مسافات تتراوح من 40 – 60 سم توضع بينهما ألواح من البليثرين

الصلب وفوقها طبقة رقيقة من الخرسانة مع قضبان صغيرة من التسليح ثم الرمل فالبلاط حسب نوعه (شكل 31).

11- خامات أخرى حديثة للعزل الصوتي:

بعضها من الأسمنت والمطاط وفوم البولي يوريثان كما يوضحها (الشكل 32) ومنها ما هي مكملات للتشطيب الداخلي. [9]



خامة البولي يوريثان فوم
الصوتي وهي تشبه الفلين
من حيث مرونتها ولكن
بسمك مختلفة من 4 سم
وحتى 15 سم

ألواح من ألياف المعادن مع مادة الإسمنت
البورتلاندي الأسود لعزل الجدران
قواعد مطاطية أسفل أجهزة الأشعة
(مخدات هوائية)

(شكل 32) يوضح خامات مختلفة للعزل الصوتي

1/11- الأقمشة العازلة للصوت: هي أقمشة من نسيج بطرق مخصصة وسميكة وأثقل من الأقمشة العادية وتستخدم في ستائر المسرح وستائر التعقيم وبطانات الاستوديو.

2/11- الطلاء العازل للصوت هو مادة مطاطية كثيفة مثل الفينيل، تعزل الصوت بفضل كثافتها الكثيفة.

3/11- السدات: تساعد السدات على عزل الغرفة عن طريق منع مرور الصوت عبر الأبواب والنوافذ المغلقة، تصنع السدات من المطاط، وتوضع على حواف الباب والإطار لملء الفراغ بين الباب والإطار. تشكل السدات عوازل صوتية جيدة لغرف تسجيل الصوت في الاستوديو ومنع الضوضاء الخارجى الذى قد يؤثر على جودة التسجيل. [10]

12- المعالجات الصوتية لمسارح الموسيقى:

والمثال التالى يوضح طرق العزل الصوتى لهذه المسارح، للمعمارى Benjamin Thompson في بأحد المسارح بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمت إحاطة القاعة بحوائط مزدوجة لا يخترقها الصوت من الضوضاء الخارجية، ولمنع تسرب الصوت من الداخل. ولإمتصاص الصوت تم إستخدام بانوهات مغطاة بالمخمل ترتفع وتخفض بواسطة موتور،

والحوائط مكسوة من خلفها بمسطحات خشبية مثقبة، وللتحكم في درجات رنين الصوت تم تثبيت عدد من صدقات الصوت بسقف المسرح حوالى 27 صدفة صوتية calms موزعة في ثلاث صفوف، ولتحقيق أقصى تردد تغلق الصدقات الصوتية بحيث يظهر سطحها الخارجى العاكس للصوت، اما في حالة الرغبة في توضيح الصوت وخفض زمن الرنين تفتح الصدقات فتمتص الصوت عن طريق المواد العازلة التي بداخلها، بينما يعكس الصوت في الإتجاه المطلوب. [11]

رابعاً خامات عزل للحماية من المخاطر البيئية

1- العزل قبل بداية وضع الأساس:

وهذا العزل لحماية الأثاث الخشبي والأبواب والنوافذ الخشبية من حشرة النمل الأبيض، حيث أنها تتغذى على الأخشاب، ويبدأ العزل قبل الشروع في وضع الأساس الخرساني، وهذه هي الطريقة الصحيحة لوقاية المباني من مخاطر هذه الحشرة، وذلك بوضع مواد مضادة للنمل الأبيض التي تعرف بحشرة الأرضة (الرمة) فإن هذه المرحلة تعد وقاية للمبنى من مخاطر الحشرة قبل البناء، ومنعها من بناء مستعمرات وتجنب الأضرار والحماية من هجوم حشرة الأرضة حيث تسبب هذه الحشرة قصر فترة عمر المبنى بسبب الحفريات أسفلها، فضلاً عن تهديها للممتلكات وخاصة الأثاث الخشبي والأبواب والنوافذ الخشبية، وهذه المرحلة لا تقل أهمية عن مراحل الإنشاء كلها، وتكون هذه المرحلة بعد الإنتهاء من أعمال التسوية وتهيئة الأرض، وقبل صب فرشاة النظافة أو القواعد، حيث يتم البدء بالعمل في تشبع الأرض بالمبيد العازل وتقوم بهذا العمل شركات مختصة بذلك، وبعد رش الأرض وتشبعها يتم البدء بتغطية المساحة التي تم معالجتها بغطاء من البلاستيك (بوليثين شيت polythene sheet) في مدة أقصاها ساعتين ثم صب الخرسانة في مدة تتراوح بين 2 إلى 24 ساعة من وقت الانتهاء من عملية الرش والتغطية، وبذلك يتم حماية المبنى من مخاطر ربما تؤدي لأضرار كبيرة بالممتلكات. [18]

2- خامات عزل غرف الأشعة:

يعتبر الرصاص بأشكاله المختلفة المادة الرئيسية المستخدمة لعزل غرف الأشعة، ومنها هذه الخامة تصنع الأبواب المرصصة، الزجاج المرصص (Lead Glass)، وغيرها من مستلزمات العزل الإشعاعي التي تقوم بعزل الأشعة ومنع تسربها حماية للمرضى والأشخاص العاملين في القطاع من التعرض لأي إشعاعات عرضية غير مرغوب فيها. وتستخدم ألواح الرصاص في تبطين جدران غرف التصوير بالأشعة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية. [19].

النتائج:

- عدم الإهتمام بالعزل المائي أو إستخدام خامات غير مناسبة، يجعل المبنى معرض للمخاطر والأضرار التي تسارع بفقدان العمر الافتراضى للمبنى.
- تأكد من جميع الدراسات أن العزل الحرارى الصحيح يساعد في ترشيد الطاقة، وتهيئة بيئة صحية مناسبة.
- تنوع الخامات العازل الحديثة توفر حلول لجميع مشاكل طرق العزل بأنواعه، وتسهل من عملية التنفيذ.
- تقلل العوازل الحرارية من الانبعاثات السلبية التي تنتقل إلى البيئة عند استخدام أجهزة تكييف الهواء.
- كل الظواهر تؤكد أن تسريب الحرارة يُعد من أكثر المشكلات بالمباني من خلال الحوائط أو الأسقف، وبالتالي لا يمكن التحكم في ذلك إلا بإستخدام الخامات العازلة المناسبة التي تمنع هذا التسريب. والاحتفاظ بدرجة حرارة ملائمة أطول وقت ممكن دون الحاجة للأجهزة الميكانيكية.

التوصيات:

- تنفيذ عنصر العزل لا يتعدى 2% من تكلفة اي مبنى، ورغم هذه النسبة الضئيلة إلا أنها تؤثر علي القيمة المتبقية من مكونات المبنى كلها، لذلك من الضروري إتباع الإشتراطات الهندسية عند التنفيذ للحفاظ على المبنى والممتلكات والأرواح.
- على المصمم أن يتأكد من إختبار العازل المائي، فبعض أنواع العزل تتطلب إختبارات بعد تنفيذ مرحلة العزل وقبل الشروع في المرحلة التي تلي العزل.
- على المصمم الداخلي الإهتمام بخامات العزل بكل أنواعها فهي لا تقل أهمية عن جميع خامات تكنولوجيا التصميم الداخلي، حيث أن خامات العزل تؤدي إلى الحماية الكاملة للحيز الداخلي وبالتالي تحافظ على المباني وما يحتويه.
- ضرورة التعرف على خصائص خامات ومواد العزل لأن بعضها ذات تركيب كيميائي وربما يسبب بعض المخاطر عند الإستخدام السيئ.

المراجع:

- 1- إبراهيم، أحمد- العزل المائي للمباني- مكتبة الهندسة للنشر والتوزيع- القاهرة 2019.
- Ibrahim Ahmad- al-a'zl al-maee lilmabani- maktabat alhandasa lilynashr- alqahira 2019.
- 2- أبو عودة، احمد حسين- مواد البناء- مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع- عمان الأردن 2018.
- Abu Uawda, Ahmad Hussain- mawadd albinaa'- maktabat almujtama' ala'rabi lilynashr waltawziea- Amman al'urdun 2018.
- 3- الخزرجي، قحطان خلف وآخرون- خواص المواد الهندسية واختباراتها- دار دجلة للنشر- عمان الأردن 2009.
- Alkharaji, Qahtan Khalaf w akharun- khawas almawad alhandasia wa ikhtibaratih- dar dijla lilynashr altawzie- Amman al'urdun 2009.
- 4- الشافعي، شريف فتحي- علم مقاومة المواد للهندسة المدنية- دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع- بيروت لبنان 2013.
- Alshaafiei, Sharif Fathy- e'lm muqawamat almawad lilhandasa almadania- dar alkutub aleilmia lilynashr waltawziea- Bayrut Lubnan 2013.
- 5- المحميد، ماجد إبراهيم- العزل الحراري- مركز مجلة الحجاز- الدمام، المملكة العربية السعودية 2015.
- Almuhaimid, Majed Ibrahim- ala'zl alhararee- markaz majalat alhijaz- aldamam, almamlaka alearabia alsaeudia 2015.
- 6- حيدر، فاروق عباس- الموسوعة الهندسية في تشييد البناء- مركز الدلتا للطباعة- الإسكندرية 1997.
- Haydar, Faruq Abbas- almawsua alhandasia fi tashyid albina'- markaz aldilta liltiba'a- al'iiskandaria 1997.
- 7- علي، محمد رياض- خواص مواد البناء- دار الفجر للنشر والتوزيع- الرياض 2009.
- Ali, Muhammad Riyaad- khawas mawad albina'- dar alfajr lilynashr waltawzie- alriyad 2009.
- 8- عمري، محمود أحمد- علم المواد الهندسية- مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع- عمان الأردن 2015.
- Amri, Mahmud Ahmad- eilm almawad alhindasia- maktabat almujtama' ala'rabi lilynashr waltawziea- Amman al'urdun 2015.
- 9- ميرو، أسامة صالح- مواد البناء واختباراتها- المركز العربي للتعريب والترجمة والنشر- دمشق سوريا 2019.
- Miro, Osama Salih- mawad albina' wa ikhtibaratih- almarkaz ala'rabi lilta'rib waltarjama walnashr- dimashq suria 2019.
- 10- Duggal, S. K- Building Materials & Construction- New Age International- New Delhi 2018.
- 11- Dennis, Jones Brischke- Performance of Bio-based Building Materials- Woodhead Publishing Amsterdam 2017.
- 12- Matthew, Hall- Materials for Energy Efficiency and Thermal Comfort in Buildings- Woodhead Publishing - Amsterdam 2010.

- 13- <http://dcp-int.in/sa/index.php?p=prod816> (تاريخ الزيارة 2020/3/12)
- 14- https://www.saudi-perlite.com.sa/arabic/arab_what.htm (تاريخ الزيارة 2020/3/25)
- 15- <https://ar.decorexpro.com/dom/uteplenie/penosteklo/> (تاريخ الزيارة 2020/4/5)
- 16- <https://ar.decorexpro.com/zvukoizolyaciya-i-shumoizolyaciya/porolon/>
(تاريخ الزيارة 2020/4/19)
- 17- <https://www.pro-builders.info/builders/3874/> (تاريخ الزيارة 2020/4/28)
- 18- https://www.seip-eg.com/2019/11/pdf_61.html (تاريخ الزيارة 2020/5/3)
- 19- <https://www.karzah.com/?products&c=61> (تاريخ الزيارة 2020/5/10)